商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具の取り付けは、重量の耐えるところに、本体 表示並びに取扱説明書の「器具の取付方法」に従 表示並いに収扱部内書が「砂米の本ドリカ広」になって行ってください。取り付けに不備がありますと 器具落下、火災の原因となります。 取り付け 重量

器具を改造したり、部品の追加、ランプおよび蓄電 池以外の部品の交換は絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。 ひ造

電源線接続の際は、取扱説明書の「器具の取付方 法」に従って行ってください。接続が不完全な場合 ● 電源線接続 災の原因となります。

器具の取り付けには方向性があります。本体表示 並びに取扱説明書の「器具の取付方法」に従って行 ってください。指定方向以外の取り付けを行うと器

この器具は、防湿形ではありませんので、湯気 湿気の多い場所には使用でせること。 よる絶縁不良、感電の原因となります。 湿度 湿気の多い場所には使用できません。湿気の浸入に

アース工事は、電気設備の技術基準に従い確実に 行ってください。アースが不完全な場合は、感電の 原因となります (D種 (第三種)接地工事)

この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用でき ません。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁

この器具は、振動の激しい場所には使用できませ ん。そのまま使用しますと、器具落下の原因となります。

この器具は、屋内専用ですので、風が吹く場所に は使用できません。そのまま使用しますと器具落下

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

この器具は、周囲温度5℃~35℃以外では使用しな いでください。高温で使用しますと火災の原因とな ります。 ◯ 温度

表示された電源電圧(AC100V±6%)以外で使用 しないでください。間違えて使用しますとランプ、 点灯装置の短寿命、火災の原因となります。 ◎ 電源電圧

この器具は、屋内専用です。屋外で間違えて使用 しますと、湿気、水気の浸入により、絶縁不良、感 君の原因となります。

(() 屋外

♪ お願い

電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電 盤と器具の間には点滅スイッチを設けないでください。 この器具は蓄電池を内蔵しています。電源を通電 しないまま、豪奮池のコネクタをつないで放置する と過放電状態になりますので、おやめください。

内蔵蓄電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しな いと非常点灯しません。

工事完了から、使用開始まで時間がある場合は、 消灯するまで器具を放置し、その後、蓄電池のコネ クタをはずし、保存してください。

お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

ランプ交換やお手入れの際は、必ず蓄電池のコネ クタをはずし、電源を切ってからお取り替えくださ い。感電の原因となります。

ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明 書とおりの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、 過熱により器具が変形、変色し ランプ交換 たり火災の原因となります。

この器具に内蔵されている薬膏池を交換する際は 指定のものをご使用ください。薬電池の分解および リード線の切断は短絡、感電の原因となります。 交換した蓄電池は捨てずに、 ■ 適合電池 リサイクルにご協力ください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境によって異なりますが、 約10年です。内蔵の部品によっては、器具寿命の前に交換するか定期的に交換し ⚠ 寿命

点灯中および消灯直後はランプや器具が高温となっていますので、手を触れな

🚫 ランプ高温

企 お願い

ランプの端部が黒ずんだり、暗くなったときは、 ランプを早めに交換してください。ランプ交換の際 は、必ず蓄電池のコネクタをはずし、電源を切って からお取り替えください。ランプ交換後、電源を通 電し、必ずランプ交換スイッチを押してランプモニ ターが消灯するのを確認してください。

3ヶ月に1回は破損、変形などの外観点検を行っ てください。

6ヶ月に1回はランプの明るさ、非常点灯持続時 間、切替動作などの機能点検を行ってください。

非常点灯持続時間(24時間以上充電後、非常点灯 60分以上) が60分以下の場合は、内蔵の蓄電池を

・(C) こ、……。 | 点検終了後、点検結果を付属の点検カードに記入

お手入れのしかた

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

器具のお手入れは、必ず蓄電池のコネクタをはず 電源を切ってから行ってください。 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に 浸し、よくしぼってからふきとって

ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふい たり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の 原因となります。

金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないで ください。傷つけたり、腐食の原因となります。

○ 禁止

><

点核年月日

'À⇔ Ni-Cd

この製品には、ニカド蓄電池を使用しております。ニカド蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 蓄電池の交換およびご使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド蓄電池のリサイクルにご協力ください。

保証について

ください。

保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。 但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器 (インバータバラスト含む)については3年間です。

ランプ 占灯燈 婆雲池などの道経忌やセード リチョン送像機は対象外です。 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無情 修理させていただきます。

新社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な無品です。(セード・グローブなどは会まれません。)

ハニューンのスプー ・「保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1) 使用上の終り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などに よる故障及び損傷

よる数様及び指摘。 (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故様及び損傷 (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合 (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点接を行わないことによる故障及び損傷

(7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷 (//)ロ本国内以外での使用による改権及び損職 2、離島および顧島に準ずる選騙地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

三菱電機株式会社 三菱電機照明株式会社 🙍 (0467) 41 – 2773 (品質保証部サービス課) 連絡先

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

☎ (0467)41-2729(営業統轄部)

MITSUBISHI 誘導灯(点滅形)(電池内蔵)取扱説明書

保管用

対象器具

B級・BL形:KSD2851HA (片面灯)

B級・BH形:KSD4851HA (片面灯) B級・BL形:KSD2862HA(両面灯)

B級・BH形:KSD4862HA (両面灯)

|冷陰極蛍光ランプ CF210T4ENL

このたびは誘導灯をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産 の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お 客 様 へ

- ●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ●一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

■工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■公共施設形名


器具形名: KSD2851HA ()内は、KSD4851HA

SH1-FBF20F-BL(BH)60, SH1-FSF20F-BL(BH)60

器具形名:KSD2862HA ()内は、KSD4862HA

SH1-FSF21F-BL(BH)60

■各部のなまえ



688G#

件能

性能

性能

性能

性能

性能

(注) 蓄電池の充電が不足している場合、非常点灯時にランプが点滅 または不点となることがありますので充分充電してからお使い ください。

誘導灯点検カード

切り取って必ず保存してください

点検年月日 点検箇所(チェック)

外観 切替 性能

外観 切替

外観 切替 性能

設置 年 月 日 設置場所

点検箇所(チェック) 点検者

性能

性能

性能

사염 비용 性能

사형 변화

外観 切替

外観 切替

外観 切替 性能

外觀 切替 性能

外観 切替 性能

外観 切替 性艇

쉬 88 切糠 性能

外観 切替 性能 ●保守と点検方法

1. 光源、本体などの外観の汚れを確認してください。

お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

- 2. 充電モニターが点灯しているかどうか確認してください。
- 3. 充電モニターが消灯しているときは、蓄電池は充電されていません。 不点の原因を確認のうえ処理してください。

この取扱説明書は同種類の誘導灯と共通になっておりますので


- 4. 非常点灯の性能をチェックするときは一昼夜以上通電し、十分充電 したのち、平常電源をしゃ断して非常点灯に切り替えてください。 60分経過後、非常点灯しているかどうか再び確認してください。
- 5. 充電モニターが点灯していないときおよび非常点灯が60分持続しな いときは、確認のうえ、適切な処理をしてください。
- 6 ランプモニターが占滅するとランプのお取り替え時期です。
- 7. ランプモニターが点灯するとランプコネクタのはずれ、破損などの 異常状態です。
- 8.ランプ交換後、電源を通電し、必ずランプ交換スイッチを押して ランプモニターが消灯するのを確認してください。
- (注)ランプ交換スイッチは2秒以上押してください。
- (注)ランプ交換時以外には、ランプ交換スイッチを押さないでください。 ・モニターランプの表示内容については「モニターランプ表示内容し を参照してください。

2 ●壁または天井へ直付にして取り付ける場合 ①背面または上部のノックアウトをあけ付属のブッシングをはめ込ん でください。

取付場所に応じて適切なノックアウトをご利用ください。 ②器具内に電源線・信号線・アース線を引き込み、ボルト (M 1 0) と本体のボルト用穴の位置を合わせてナットで固定してください。

(図2)(図3) 取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

注) ボルトの器具内寸法 (A寸法) は片面灯30 mm、両面灯25 mmを超えないようにしてください。(図4)



●パイプ吊りにして取り付ける場合 注)本器具は2本使い専用器具です。1本では絶対に取り付けないで

ください。器具落下の原因となります。 適合吊装置


· C139P, C140P, C141P

①吊装置(別売)のサポート部を天井に取り付けてください。 取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

②本体上部の取付ボルト用ノックアウトをあけて、器具内に電源線・ 信号線・アース線を引き込んで器具をパイプに取り付けてください。 (図3)

取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。 ③パイプをサポート部に引っかけて配線を接続し、ロックナットで確 実に固定し、サポートカバーを固定してください。

- 3 ①電源線・信号線・アース線を端子台に接続してください。 ②アース線は、D種(第三種)接地工事を施してください。 取り付けに不備がありますと舷電、火災および器具が正常に動作し
 - ない原因となりますので接地工事は必ず行ってください。 注)電源線・信号線・アース線を接続後、余分な電線は電源穴から押
 - し戻してください。 ③付属のランプカバーを表示板(別売)に取り付けてください。(図5) ④表示板の落下防止ひもを本体の落下防止ひも取り付け部に引っかけ
 - てください。(図6) 注)表示板は、ランプ線だけで吊り下げないでください。不点の原因となります。



⑤ランプのコネクタを確実に接続してください。 ⑥電源通電後、審電池のコネクタを確実に接続してください。(図7) 注)コネクタに表示してあるラベルに従って、各コネクタを接続して ください。

		سال ا
	ラベル	
冷陰極用	4NR用	
キセノン用・誘導音用	3NR用	(図7)

②表示板のツメ部と表示板取付合の溝部を合わせて、リード線をはさまないように表示板を本体に取り付けてください。(図8)注)両面灯の場合は、背面側から表示板を取り付けてください。

注) 「一回取りの場合は、背面側から表示板を取り付けてください。 注) 表示板の取り付けが困難な場合は、表示板ツメ部と表示板取付台 濱部を合わせ片側ずつ差し込み取り付けてください。 ⑧器具の落下防止ひもを化粧枠の落下防止ひも取付部に取り付けてく ださい。 金具は、はずれないようにペンチ等でつぶしてください。 (図9)






③化粧枠を本体に取り付けてください。注)化粧枠の取り付けが困難な場合は、片側を取り付け、バネの方向へ押しながらもう片方を取り付けてください。

⑩付属の設置年マークを認定証票付近に貼ってください。 ⑪取り付けが終了しましたら、器具が正常に動作するか保守と点検方


DMV けけが終了しましたら、結果が正常に関するかはするに保力 法をご参照のうえ、充電モニターの点が確認と点検スイッチおよび 動作確認スイッチを押して非常点灯、非常点減の確認をしてくださ い。(図10)



■ランプの取りはずし方法

①化粧枠を手前に引いて本体からはずしてください。(図11) ②表示板を手前に引いて本体からはずしてください。(図12)






③畜電池のコネクタをはずし、電源を切ってください。 ④ランプコネクタの引っかかり部分を押しながらはずしてください。 ⑤表示板の落下防止ひもを本体からはずしてください。 ⑥ランプカバーを表示板からはずしてください。


⑦ランプのリード線をランプカバーの溝部からはずしてください。(図13)⑧ランプの端のリード線を持って、ランプをランプカバーからはずしてください。(図14)





■ランプの取付方法

①ランプをランプカバーに(図15)のように取り付けてください。 ②ランプのリード線をランプカバーの溝部に取り付けてください。(図16)



③ランプカバーを表示板に取り付けてください。(図5) ④表示板の落下防止ひもを本体の落下防止ひも取り付け部に引っかけてください。(図6)

注)表示板は、ランプ線だけで吊り下げないでください。不点の原因となります。

⑤ランプのコネクタを確実に接続してください。 ②の電流を変化、変像性のコネクタを確実に接続してください。


⑥電源通電後、蓄電池のコネクタを確実に接続してください。(図7) ⑦点灯ユニットに付いているランプ交換スイッチを必ず2秒以上押し てください。

(赤色のランプモニターが消灯しているか確認してください。) ⑧表示板のツメ部と表示板取付台の満部を合わせて、リード線をはさまないように表示板を本体に取り付けてください。(図8)


③化粧枠を本体に取り付けてください。 の取り付けが終了しましたら、器具が正常に動作するか保守と点検方法をご各種のうえ、売電モニターの点灯確認と点検スイッチおよび動作確認スイッチを押して非常点灯、非常点減の確認をしてください。(2010)

■器具回路図

E761Z875H51



■配線方法



■モニターランプ表示内容

[正常状態]	(異常	犬態 〕				
ランプモニター 消 灯		モニターランプ点灯状態	考えられる原因	対 処 方 法		
(アカ) 海 刈	2		ランプが破損している	ランプを交換してランプ交換スイッチを2秒以上押してください。		
充電モニター 点 灯	プラカ	点灯	ランプコネクタがはずれている	コネクタを接続して点検スイッチを押してください。		
(ミドリ) 塩 刈			蓄電池の充電不足	AC100Vを通電してください。ランプモニターが消灯すればランプは正常です。		
	17	点滅	ランプ寿命	ランプを交換してランプ交換スイッチを2秒以上押してください。		
	充()	消灯	蓄電池コネクタがはずれている	コネクタを接続してください。		
	電(ミド) /A /A)	電源線が接続されていない	電源線を正しく接続してください。		
	120	点減	蓄電池の寿命	新しい蓄電池と交換してください。		
	170	点液	蓄電池の充電不足	24時間以上充電した後に電源を10秒以上OFFして再投入してくださ		

注1) ランプ交換後、ランプ交換スイッチを2秒以上押さないと正常状態に復帰しません。 注2) 点検の際には、24時間以上充電した後、60分以上電源を遮断してください。点検の結果、充電モニターが点滅した場合は必ず蓄電池を交換して

(2) 点検の際には、24時間以上充電した後、60分以上電源を遮断してください。点検の結果、充電モニターが点滅した場合は必ず蓄電池を交換しください。 ください。 また、次の場合には点滅動作がリセットされますのでご注意ください。

①畜電池をはずしたとき。 ②電源を10秒以上OFFして再投入したとき。

■仕様

形	名	KSD2851HA	KSD4851HA	KSD2862HA	KSD4862HA	
平電	源	交流100V 50Hzまたは60Hz				
常入	力電流	0.14A	0.15A	0.19A	0.22A	
時消	費電力	7.9W	8.6W	11.6W	12.0W	
光	光 源 CF210T4ENL×1			CF210T4ENLX 2		
非常 党	源	密閉形Ni-Cd蓄電池 4NR-CX-S 4.8V 2500mAh				
	源	CF210T	4ENL× 1	CF210T4ENLX 2		
火動 報作 電	源 密閉形Ni-Cd蓄電池 3NR-CX-S 3.6V 2500mAh×2					
質量(表:	示板込)	4.4kg	4.4kg	5.2kg	5.2kg	
		<u>-</u>			流、消費電力は若干高くなり	

▽LEDモニター表示図式例

点灯

消灯

点滅

●自己点検開始方法

※自己点検モードに切り替える前に次の項目を確認してください。

下記①~③を満たさない場合は自己点検モードには切り替わりません。

条件を満たしている場合は規定時間以上の電源遮断時にも蓄電池の寿命を判定します。

- ①充電モニター(緑)が点灯している。(蓄電池の充電がされている)
- ②ランプモニター(赤)が消灯している。(ランプが正常に接続されている)
- ③操作前に24時間以上の充電がされている。

電源通電時に点検スイッチを5秒引き続けた後のLEDモニター(赤・緑)が同時点滅している状態です。5秒間継続します。 スタンバイモードとは・・・ スタンバイモード(LEDモニター同時点滅)時に再度点検スイッチを引くと自己点検モードに入ります。点検スイッチから手を 自己点検モードとは・・・ 離しても非常点灯(LEDモニター消灯)を継続している状態です。

	作業内容	冷陰極 ランプ		ニター表示 ランプ(赤)	備考
1	点検スイッチを 5秒間引き続けてくだ さい。 (スタンバイモードに移行します。)	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●。	・点検スイッチを引くと、充電モニター は消灯しますが、5秒引き続けると充 電モニターとランプモニターが同時に 点滅を開始し、スタンバイモードに 入ったことをお知らせします。
	スタンバイモードに(スイッチを引い 入ったら 点検スイッ たままの状態)	非常点灯	点滅 🔆	点滅 🏠	・スタンバイモードは約5秒間です。 ・自己点検モードに移行する前にスタン
2	チから手を離してく (スイッチを解除 ださい。 した状態)	常用点灯	₩	₩ •	バイモードが解除された場合は1の操作からやり直してください。 ・スイッチを引いたままで5秒経過した
3	スタンバイモードの時に 再度点検ス イッチを引きます。 (自己点検開始)	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	場合もスタンバイモードが解除されます。
4	規定時間経過、又は蓄電池寿命を判定すると自動的に復帰します。復帰後 充 電モニターを確認してください。	常用点灯	点灯 🌣	消灯 ●	・充電モニター(緑)が点滅している場合 は蓄電池容量が減少しています。新し いものと交換してください。

- ※次の場合は自己点検モードが解除されます。この場合は正しい判定ができませんので、 蓄電池の寿命判定は必ず自動的に復帰した後に充電モニターを確認してください。
 - ・自己点検モードのときに点検スイッチを引いた場合。
 - ・自己点検モードのときに停電 (電源遮断)が発生した場合

自己点検が動作しない場合は・・・ 自己点検が始まらない ・スタンバイモード (LED モニター同時点滅) 中に点検スイ ッチを引いてください。 ・スタンバイモードは5秒間です。5秒経過後はスタンバイモ 「 自己点検スタンバイモ[、] はい ードが解除されます。再度やり直してください。 ド(LED モニター赤緑同 ・自己点検完了、又は蓄電池寿命検知時に自動復帰します。復 時点滅)に入りますか? 帰後充電モニターの状態を確認してください。 いいえ 点検スイッチを5秒以上引 いいえ き続けてください。 き続けましたか? Lはい ランプが正しく接続されているかどうか確認 してください。赤色モニターの状態及び対処法 いいえ ランプモニター(赤)は消 については取扱説明書内の「モニターランプ表 灯していますか? 示内容」を参照してください。 ¥はい 蓄電池を正しく接続してください。 緑色モニターの状態及び対処法については取 いいえ 充電モニター (緑) は点灯 扱説明書内の「モニターランプ表示内容」を参 していますか? 照してください。 ₩はい いいえ 24時間以上充電されて 2 4時間以上連続充電してください。点検スイ ッチを引いたり、停電等で電源が遮断されてし いますか? まった場合には自己点検ができません。 **▼**はい 上記事項を確認しても自己点検が始まらない場合は、お 買い上げの販売店、又は取扱説明書に記載の連絡先にご 相談ください。 0031358A